


## ZAKRES OPRACOWANIA



**UWAGI:**

1. Przed każdą jednostką wentylzną, na zasilaniu i powrocie, należy zamontować zawory kulowe, do lutowania, skroplone do instalacji chłodniczych
2. Instalacje skroplin z klimatyzatorów należy wpiąć do możliwie najbliższego pionu instalacji kanalizacyjnej satelamiej poprzez syfon antyzapachowy.

Na instalacji skroplin z jednostek sekcyjnych należy zabudować pompy skroplin.

[illegible]